

## FORFAITS D'ENTRETIEN: OUTLANDER PHEV 2023-2024

FORFAITS	MOIS OU KMS
<ul> <li>ENTRETIEN 1</li> <li>Permutation des pneus</li> <li>Changer l'huile moteur</li> <li>Remplacer le filtre à huile moteur</li> </ul>	<ul> <li>→ 5 mois ou 8,000 KM</li> <li>→ 65 mois ou 104,000 KM</li> <li>→ 75 mois ou 120,000 KM</li> <li>→ 25 mois ou 40,000 KM</li> <li>→ 85 mois ou 136,000 KM</li> <li>→ 35 mois ou 56,000 KM</li> <li>→ 95 mois ou 152,000 KM</li> <li>→ 45 mois ou 72,000 KM</li> <li>→ 105 mois ou 168,000 KM</li> <li>→ 55 mois ou 88,000 KM</li> <li>→ 115 mois ou 184,000 KM</li> <li>→ 125 mois ou 200,000 KM</li> </ul>
<ul> <li>ENTRETIEN 2</li> <li>Permutation des pneus</li> <li>Changer l'huile moteur</li> <li>Remplacer le filtre à huile moteur</li> <li>Remplacer le filtre de purification</li> <li>Inspection multipoint PHEV 1 à 6</li> </ul>	<ul> <li>→ 10 mois ou 16,000 KM</li> <li>→ 90 mois ou 144,000 KM</li> <li>→ 30 mois ou 48,000 KM</li> <li>→ 50 mois ou 80,000 KM</li> <li>→ 70 mois ou 112,000 KM</li> </ul>
<ul> <li>ENTRETIEN 3</li> <li>Permutation des pneus</li> <li>Changer l'huile moteur</li> <li>Remplacer le filtre à huile moteur</li> <li>Remplacer le filtre de purification</li> <li>Remplacer le filtre à air du moteur</li> <li>Inspection multipoint PHEV 1 à 14</li> </ul>	<ul> <li>→ 20 mois ou 32,000 KM</li> <li>→ 40 mois ou 64,000 KM</li> <li>→ 60 mois ou 96,000 KM</li> <li>→ 120 mois ou 192,000 KM</li> </ul>

## **INSPECTION MULTIPOINT PHEV**

- Vérifier les fuites d'huile de refroidissement du moteur avant & arrière
- 2. Vérifier le niveau d'huile & l'état de la boite-pont avant & arrière
- 3. Vérifier l'usure des plaquettes de frein à disque & des rotors
- 4. Vérifier les conduites de frein pour détecter toute détérioration & fuite
- 5. Inspecter les soufflets d'arbre d'entrainement pour vérifier fuite de graisse & dommage
- 6. Vérifier la date d'expiration du scellant de réparation de pneu
- 7. Vérifier l'état des flexibles de carburant

- 8. Vérifier l'état des courroies d'entrainement
- 9. Vérifier & entretenir le système d'échappement
- 10. Vérifier le niveau & l'état du liquide de refroidissement du moteur arrière
- 11. Vérifier l'état des flexibles de liquide de refroidissement
- 12. Inspecter le fil haute tension s'il est lâche ou endommagé
- Inspecter les joints à rotule & les joints de la timonerie de direction
- 14. Inspecter le système de suspension s'il est lâche ou endommagé
- \*A chaque 15 mois ou chaque 24,000 KM: Remplacer la pile de l'émetteur KOS
- \*A chaque 30 mois ou chaque 48,000 KM: Vidanger le liquide du frein
- \*A chaque 45 mois ou chaque 72,000 KM: Vérifier le système de recyclage des vapeurs de carburant, inspecter & régler le jeu des soupapes d'admission & d'échappement et vérifier le système d'alimentation en carburant pour fuite
- \*A chaque 96 mois ou 192,000 KM: Vidanger le liquide de refroidissement
- \*A 105 mois ou 168,000 KM: Remplacer les bougies iridium