



FORFAITS D'ENTRETIEN: OUTLANDER 2022-2024 /

FORFAITS	MOIS OU KMS	ENTRETIENS
Entretien Essentiel <ul style="list-style-type: none"> Permutation des pneus 	<ul style="list-style-type: none"> → 8,000 KM, 24,000 KM** → 40,000 KM, 56,000 KM → 72,000 KM**, 88,000 KM → 104,000 KM, 120,000 KM** → 136,000 KM, 152,000 KM → 168,000 KM**, 184,000 KM → 200,000 KM, 216,000 KM** → 232,000 KM, 248,000 KM 	<ul style="list-style-type: none"> Faire le plein des liquides Inspection visuelle a 24,000 KM, 72,000 KM, 120,000 KM, 168,000 KM, 216,000 KM Remplacer le filtre de purification et Faire un entretien de freins
Entretien A <ul style="list-style-type: none"> Permutation des pneus Changer l'huile moteur Remplacer le filtre à huile moteur Inspection 1 à 6 	<ul style="list-style-type: none"> → 10 mois ou 16,000 KM → 50 mois ou 80,000 KM → 70 mois ou 112,000 KM → 110 mois ou 176,000 KM → 130 mois ou 208,000 KM 	
Entretien B <ul style="list-style-type: none"> Permutation des pneus Changer l'huile moteur Remplacer le filtre à huile moteur Inspection 1 à 6 	<ul style="list-style-type: none"> → 20 mois ou 32,000 KM → 40 mois ou 64,000 KM → 80 mois ou 128,000 KM → 100 mois ou 160,000 KM → 140 mois ou 224,000 KM → 160 mois ou 256,000 KM 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier/remplacer le pile de l'émetteur du system de fonctionnement sans clé Vérifier le système de recyclage des vapeurs de carburant Vérifier le système d'échappement Vérifier les conduites de carburant Inspecter les engrenages, la tringlerie de direction, l'essieu & les pièces de la suspension
Entretien C <ul style="list-style-type: none"> Permutation des pneus Changer l'huile moteur Remplacer le filtre à huile moteur Entretien de freins Inspection 1 à 6 	<ul style="list-style-type: none"> → 30 mois ou 48,000 KM → 90 mois ou 144,000 KM → 150 mois ou 240,000 KM 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacer le filtre à air Vidanger le liquide du frein Vérifier la courroie d'entraînement Remplacer le filtre de purification
Entretien D <ul style="list-style-type: none"> Permutation des pneus Changer l'huile moteur Remplacer le filtre à huile moteur Entretien de freins Inspection 1 à 6 	<ul style="list-style-type: none"> → 60 mois ou 96,000 KM → 120 mois ou 192,000 KM → 180 mois ou 288,000 KM 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacer le filtre à air Vidanger le liquide du frein Vérifier la courroie d'entraînement Vérifier le système de recyclage des vapeurs de carburant Vérifier le système d'échappement Vérifier les conduites de carburant Remplacer le filtre de purification Vérifier/remplacer le pile de l'émetteur du system de fonctionnement sans clé Inspecter les engrenages, la tringlerie de direction, l'essieu & les pièces de la suspension

*A 105 mois ou 168,000 KM - Remplacer les bougies iridium & vidanger le liquide de refroidissement

LISTE DES POINTS D'INSPECTION

1. Vérifier les conduites et câbles de frein	4. Vérifier la date d'expiration du scellant de réparation de pneu
2. Inspecter les plaquettes de frein et les rotors	5. Vérifier le liquide de transfert et l'huile pour engrenage différentiel
3. Vérifier l'huile de la boîte-pont automatique/transmission ou le liquide de CVT	6. Inspecter les soufflets de l'arbre de transmission & de l'arbre d'entraînement

Les intervalles d'entretien:

- A,B,C
- B,A,D
- A,B,C
- B,A,D

Une permutation des pneus est requise à chaque 8,000 KM. Le premier rendez-vous peut être fait lors de la livraison du véhicule. Ce sera une opportunité pour le concessionnaire de recommander d'autre service.

Rendu possible par DEALER-FX